



YSH149-1A-1 (1A-2)

30kg
30kg

棚
W:900 D:485 H:1190
1A-1タイプ:a141×1・e104×2・h154×1・j73×1・ℓ57×2・w56×2・w57×2・w65×4・y15×1
1A-2タイプ:a141×1・d64×2・h154×1・j73×1・w56×2・w57×2・w65×4・y15×1
■A=木:白染色(BOXはホワイトのみ) ■1A-1=木棚(照明付)
■B=木:オフホワイト塗装 ■1A-2=ガラス棚(照明なし)



YSH149-2B-2 (2B-1)

15kg
15kg

棚
W:900 D:485 H:1190
2B-1タイプ:a141×1・e102×2・j71×1・ℓ57×2・w56×2・w57×2・w65×4・y15×1
2B-2タイプ:a141×1・d64×2・j71×1・w56×2・w57×2・w65×4・y15×1



YSH149-3A-1 (3A-2)

30kg
30kg

棚
W:1200 D:485 H:1190
3A-1タイプ:a142×1・e105×2・h155×1・j74×1・ℓ58×2・w56×2・w57×2・w66×4・y16×1
3A-2タイプ:a142×1・d65×2・h155×1・j74×1・w56×2・w57×2・w66×4・y16×1



YSH149-3B-1 (3B-2)

30kg
30kg

棚
W:1200 D:485 H:1190
3B-1タイプ:a142×1・e103×2・h153×1・j72×1・ℓ58×2・w56×2・w57×2・w66×4・y16×1
3B-2タイプ:a142×1・d65×2・h153×1・j72×1・w56×2・w57×2・w66×4・y16×1

SYSTEM

149シリーズの基本体・パーツアタッチメント

基本体	<p>a141 基本体 クロームメッキH.L</p>	<p>a142 クロームメッキH.L</p>	<p>a143 クロームメッキ 下部オフホワイト塗装</p>	<p>b81 ジョイント金具 クロームメッキ</p>		
	<p>d64 t8mm トーメイガラス</p>	<p>d65 t8mm トーメイガラス</p>			<p>w56 棚下ブラケット左用</p>	
棚板	<p>e102 木:オフホワイト塗装</p>	<p>e103 木:オフホワイト塗装</p>	<p>e105 木:白染色</p>	<p>w57 棚下ブラケット右用</p>		
	<p>e104 木:白染色</p>				<p>w65 棚受バー</p>	
バックパネル	<p>h152 基本体用パネル 木:オフホワイト塗装</p>	<p>h153 木:オフホワイト塗装</p>	<p>h154 基本体用パネル 木:白染色</p>	<p>h155 木:白染色</p>	<p>h156 基本体パネル 木:オフホワイト塗装 (a143用)</p>	<p>h157 基本体パネル 木:白染色 (a143用)</p>
	<p>f83 クロームメッキ</p>	<p>f84 クロームメッキ</p>	<p>ストッカー</p> <p>y15 木:オフホワイト塗装</p>	<p>y16 木:オフホワイト塗装</p>	<p>l57 棚下照明 (FLR32T6W)</p>	
<p>j71 木:オフホワイト塗装</p>	<p>j72 木:オフホワイト塗装</p>	<p>j73 木:白染色</p>		<p>j74 木:白染色</p>	<p>l58 棚下照明 (FLR42T6W)</p>	
ステージ				<p>l34 FL30(白色)×1</p>		