




YWP125-1

ディスプレイパネル
W:615 D:500 H:1800




YWP125-2

ディスプレイパネル
W:915 D:500 H:1800



YWP125-3

ディスプレイパネル
W:615 D:500 H:2100



YWP125-4

ディスプレイパネル
W:915 D:500 H:2100



YWP125-7

ディスプレイパネル
W:900 D:900 H:1800

YWP125-8

ディスプレイパネル
W:1200 D:1200 H:1800



YWP125-5

ディスプレイパネル
W:1230 D:500 H:1800

YWP125-6

ディスプレイパネル
W:1230 D:500 H:2100



YWP125-9

ディスプレイパネル
W:900 D:900 H:2100

YWP125-10

ディスプレイパネル
W:1200 D:1200 H:2100



YWP125のパーツ取付使用例①
W:615 D:500 H:2100
YWP125-3×1・h142×2

YWP125のパーツ取付使用例②
W:915 D:500 H:2100
YWP125-4×1・h143×2



YWP125のパーツ取付使用例③
W:615 D:500 H:2100
YWP125-3×1・d57×6



YWP125のパーツ取付使用例④
W:915 D:550 H:2100
YWP125-4×1・g50×2




h144を取り付けた状態



o45を取り付けた状態



o44を取り付けた状態



o42を取り付けた状態








o46を取り付けた状態

【マテリアル】 スチール：グレー塗装

PANEL

125シリーズの基本体・パーツアタッチメント

ジョイント	b 74 直列用 ジョイント (ビス付) 	b 75 L型用 ジョイント (ビス付) 	棚 t8mmトーマイアクリル 棚板セット	フック	g 50 フック クロームメッキ (ビス付) 	g 51 傾斜ハンガー クロームメッキ (ビス付) 
	h 144 シャツ置 15mmトーマイ (ビス付) 	o 42 婦人靴置 (ビス付) 			o 43 帽子掛 (ビス付) 	o 44 紳士靴置 (ビス付) 



YSC330

スクリーン
W:895 D:450 H:1800
スチール:クロームメッキ



YSC9735-1

ディスプレイスクリーン
W:770 D:400 H:1700
スチール:白塗装・クロームメッキ

YSC9735-2

ディスプレイスクリーン
W:770 D:400 H:1400



YSC238-1

スクリーン
W:900 D:650 H:1350
スチール:クロームメッキ



YSC238-3

スクリーン
W:900 D:520 H:1970



YSC238-4

スクリーン
W:1200 D:520 H:1970



YSC238-2

スクリーン
W:1200 D:650 H:1350

238・9730 SERIES

238シリーズのパーツアタッチメント・9730共通アタッチメント

基本体	<p>YSC238-1</p>	<p>YSC238-2</p>	<p>YSC238-3</p>	<p>YSC238-4</p>
レールコンセント	<p>(Z 8)</p>	<p>(Z 9)</p>	<p>棚受フック</p> <p>(W 56) 左用 </p> <p>(W 57) 右用 </p> <p>(W 65) 棚受バー </p> <p>(W 66) 棚受バー </p>	<p>照明</p> <p>(l 57) FLR32T6W </p> <p>(l 58) FLR42T6W </p>
ハンガーバー	<p>(f 83)</p>	<p>(f 84)</p>	<p>ステージ</p> <p>(j 71) 木化粧合板 </p> <p>(j 72) 木化粧合板 </p>	<p>棚板</p> <p>(e102) 木化粧合板 </p> <p>(e103) 木化粧合板 </p>
ストックカー	<p>(y 15) 木化粧合板</p>	<p>(y 16) 木化粧合板</p>	<p>ハンガー</p> <p>(9730-S 1)</p> <p>(9730-S 2)</p> <p>(9730-U)</p>	<p>棚板セット</p> <p>(9730-d 1) ガラス棚 </p> <p>(9730-d 2) 木化粧合板 </p>
靴置	<p>(9730-l)</p>	<p>生地掛</p> <p>(9730-m)</p>	<p>帽子掛</p> <p>(9730-v)</p>	<p>ショルダーバッグ掛</p> <p>(9730-t)</p>
傘置	<p>(9730-n)</p>	<p>(9730-p)</p>	<p>(9730-q)</p>	<p>テニスラケット掛</p> <p>(9730-o)</p>

PANEL